

Verkorte instructie voicerecorder OLYMPUS Ws-750M

Algemene regel: ga voorzichtig met de voicerecorder (VR) om, als ware het jouw eigenste eigendom, laat 'm niet vallen, niet in contact laten komen met vloeistof (water eroverheen of in de thee laten vallen).

Alle instellingen zijn al juist en correct (dus hier **NIKS** meer aan veranderen):

- datum en tijd
- de opnameomstandigheden (conf)
- volumeknop staat op maximaal (30)
- batterij (alkaline)

Belangrijke knoppen:

- linksboven aan de zijkant: aan/uit (power/hold)
- onder het displaytje/schermpje:
 - o stopknop (ف)
 - o REC knop (●)
 - o het vierkantje met + en – en « en »
 - o ▶ OK / MENU (midden in het vierkantje)
 - o scene/index
 - o LIST

Aanzetten:

1. Pak de VR in je linkerhand zodat je met je duim linksboven aan de zijkant het schuifknopje kunt hanteren om het richting "power" te bewegen (een beweging naar beneden).
2. Er verschijnt nu tekst op het displaytje; de VR staat aan.
3. Soms krijg je, vaak als je een batterij moet wisselen, even een tussenschermpje met de keuze tussen "Recorder" en "Music"; met + en – kun je de selectie wijzigen, maar je kiest natuurlijk voor "Recorder" door op de OK/MENU knop te drukken
4. Je ziet dan een lijst met folders A t/m E; kies folder A door op de OK/MENU knop te drukken; jouw gesprekken worden dan in folder A bewaard; als je al gesprekken hebt opgenomen, zie je een lijstje met die gesprekken (die je dus ook weer apart kunt selecteren en afspelen)

Gesprek opnemen:

1. Druk op de REC knop
2. Het gesprek wordt nu opgenomen
3. Druk je nogmaals op de REC knop, dan zet je de VR op pauze
4. Druk je voor een derde maal op de REC knop dan gaat de opname verder; dit alles is dan één opname/gesprek
5. Druk op de stopknop, dan stopt de opname
6. De opnamen/gesprek verschijnt als een filenaam in de lijst onder folder A of als een nummer (bijvoorbeeld 02/02 = gesprek nr 2 van totaal 2) in het display

Gesprek afluisteren:

1. De laatste opname kun je afluisteren door op de OK/MENU knop te drukken
2. Heb je niet het juiste gesprek om af te luisteren, dan selecteer je met de « en » knoppen wel het juiste gesprek
3. Dit kan ook door op de LIST knop te drukken; je ziet dan alle files/opgenomen gesprekken op een rijtje; ga met + en – naar het juiste gesprek en druk op OK/MENU om af te luisteren

Zie ommezijde!

Uitzetten:

1. Pak de VR in je linkerhand zodat je met je duim linksboven aan de zijkant het schuifknopje kunt hanteren om het richting "power" te bewegen (een beweging naar beneden) laat het knopje ook weer los.
2. Beweeg het schuifknopje nu naar boven en zet het op "HOLD", dit voorkomt dat het apparaat ongewild weer aan gaat, op deze manier spaar je ook de batterij.

GEEN PANIEK:

Zit ooit in een menu of een displaytje waar je niet moet zijn (per ongeluk bijvoorbeeld te lang de knop OKE/MENU ingedrukt, dan gebruik je de ⏪ knop om er weer uit te komen, tot je weer bij de keuze "Recorder" en "Music" bent. Pak het van daar weer op.

NOOIT DOEN:

1. Opnames van de VR erasen (deleten/weggooien); er bestaan geen foute opnames, als er al iets moet worden weggegooid, dan doen wij dat
2. De VR op je computer aansluiten en/of zelf software, opnames, muziek op de VR zetten